

ITEM	DESCRIÇÃO	EQUIPE DE TRABALHO			CRITICIDADE			FREQUENCIA DE INSPEÇÃO				
		PREVENTIVA	CORRETIVA	TERCEIROS	A	B	C	MENSAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
1	CASA DE MÁQUINAS											
1.1	Acesso/Casa de Máquinas - Iluminação inexistente/danificada/insuficiente			X	X					X		
1.2	Acesso/Casa de Máquinas-Presença de materiais estranhos-Sucatas			X		X				X		
1.3	Ausência de extintor / Validade vencida			X	X					X		
1.4	Infiltrações			X		X				X		
1.5	Acesso/Casa de Máquinas - Iluminação de emergência inexistente/danificada			X		X				X		
1.6	Ausência de ressalto no piso			X		X				X		
1.7	Canaletas elétricas oxidadas			X			X			X		
1.8	Alçapão fora de norma			X	X					X		
1.9	Porta inadequada / ausência da etiqueta de advertência			X		X				X		
1.10	Quadro elétrico - Fixação em base de madeira			X	X					X		
1.11	Chaves gerais - Arranjo das fiações/ausência de terminais / sujeira			X		X				X		
1.12	Ausência da etiqueta de advertência da chave geral			X			X			X		
1.13	Ausência de tampa de proteção das canaletas			X			X			X		
1.14	Limpeza/pintura		X				X			X		
1.15	Ressaltos - Risco de tropeço			X		X				X		
1.16	Identificação (quadro e máquina)			X			X			X		
1.17	Ausência do guarda corpo 2º nível			X	X					X		
1.18	Portinhola fora de norma			X		X				X		
1.19	Janela irregular - Há possibilidade de passagem de água			X			X			X		
1.20	Ventilação			X			X			X		
2	MAQUINA DE TRAÇÃO											
2.1	Ausência de correto encaminhamento das fiações do motor	X					X	X				
2.2	Sujeira / oxidação / necessidade de revitalização		X				X	X				
2.3	Vazamento de óleo		X			X		X				
2.4	Baixo nível de óleo	X				X		X				
2.5	Óleo contaminado / Vencido	X				X		X				
2.6	Ausência de graxa no reservatório	X					X	X				
2.7	Ausência das tampa de proteção em diversos componentes	X					X	X				
2.8	Buchas de acoplamento com desgaste	X					X	X				
2.9	Volante e Alavanca do freio depositado inadequadamente	X					X	X				
2.10	Motor sem ventilação forçada		X				X	X				
2.11	Motor roncando (ruído atípico)	X				X		X				
2.12	Contato elétrico de segurança inexistente	X			X			X				
3	POLIAS E CABOS DE TRAÇÃO											
3.1	Sujeira, ausência de lubrificação e pontos de oxidação.	X					X		X			
3.2	Ausência de marcação das zonas de destravamento.	X					X		X			
3.3	Tensionamento dos cabos de tração	X				X			X			
3.4	Presença de limalha de ferro	X				X			X			
3.5	Mola de tração quebrada	X				X			X			
3.6	Ausência das tampas protetoras das partes girantes	X				X			X			
3.7	Cabos enterrados nos canais da polia		X			X			X			
3.8	Fios/ trança dos cabos de tração partidos	X			X				X			
4	FREIO											
4.1	Desgaste da lona da alavanca do freio BS		X			X		X				
4.2	Ausência do dissipador de ruído	X				X		X				
4.3	Desgaste excessivo do disco do freio		X			X		X				
4.4	Freio funcionando com ruído excessivo	X				X		X				
4.5	Eixo da alavanca do freio oxidado	X				X		X				
4.6	Chave de aberta do freio, sem adequado armazenamento	X				X		X				
4.7	Alavanca do freio, depositado em posição(local) de risco	X				X		X				
4.8	Lona suja de óleo		X		X			X				

4.9	Contato elétrico desativado (KB)	X			X			X				
4.10	Freio desregulado	X				X		X				
5	QUADRO DE COMANDO											
5.1	Quadros de comandos empoeirados e oxidados	X				X			X			
5.2	Quadros de comandos sem etiquetas de advertência	X				X			X			
5.3	Fiações elétricas sem um bom encaminhamento e arranjo.	X				X			X			
5.4	Adaptações através de fios-pontes ("jumper")	X			X				X			
5.5	Componentes fixados inadequadamente	X			X				X			
5.6	Relé térmico danificado / inoperante	X			X				X			
5.7	Quadro de comando sem tampa de proteção	X			X				X			
5.8	Ausência dos componentes anti-falhas das chaves contatoras.	X			X				X			
5.9	Esquemas elétricos(material combustível) depositados no Q.C	X				X			X			
5.10	Contatos de carvão/ móveis gastos	X				X			X			
5.11	Comando de revisão inoperante	X			X				X			
5.12	Relés calçados / danificados	X			X				X			
5.13	BLC jampeado	X			X				X			
5.14	Placas eletrônicas danificadas	X			X				X			
6	LIMITADOR DE VELOCIDADE											
6.1	Sujeira / Oxidação	X				X				X		
6.2	Ausência de lubrificação	X				X				X		
6.3	Ausência do anel de borracha (original)	X				X				X		
6.4	Cabo de aço oxidado		X			X				X		
6.5	Lacre rompido		X		X					X		
6.6	Contato elétrico inexistente / inoperante	X			X					X		
7	CAIXA DE CORRIDA/ FUNDO POÇO											
7.1	Sujeira, componentes oxidados, presença de sucatas	X				X				X		
7.2	Aparadores de óleo; Saturados / Inexistentes / Insuficientes	X				X				X		
7.3	Chave PAP -Modelo Antigo / Inexistente / Danificada/ Difícil acesso	X				X				X		
7.4	Guias sujas / oxidadas	X				X				X		
7.5	Lubrificadores de guia do contrapeso danificados / inexistentes	X				X				X		
7.6	Ausência de óleo nos Lubrificadores	X				X				X		
7.7	Ausência de acabamento mais fino	X					X			X		
7.8	Ausência de tampas de proteção da calha elétricas.	X					X			X		
7.9	Ausência das tampas de proteção de diversos componentes	X					X			X		
8	Fundo do poço:											
8.1	Escada inexistente ou irregular	X				X						X
8.2	Encurtamento do cabo de aço		X		X							X
9	CAIXA DE CORRIDA/ FUNDO POÇO											
9.1	Inexistência de divisória separando as partes móveis dos elevadores			X	X							X
9.2	Fiações não pertencentes aos elevadores			X		X						X
9.3	Cabos de comando danificado		X		X							X
9.4	Molas para-choques deterioradas		X		X							X
9.5	Depósito de materiais indevidos na caixa de corrida			X	X							X
9.6	Tensor do regulador de velocidade inclinado		X		X							X
9.7	Ausência do reservatório de graxa nas polias do contrapeso	X				X		X				
9.8	Ausência da mola impulsora	X				X		X				
9.9	Ausência da fixação da chapa de fixação dos blocos contrapeso		X		X							X
9.10	Oxidação na estrutura da cabina		X			X						X
9.11	Iluminação inexistente / inoperante		X		X			X				X
9.12	Interruptor difícil acesso		X				X					
10	CABINA											
10.1	Tapa-vista: Inexistente/irregular/oxidado	X			X			X				
10.2	Folga na cabina coxins e fixadores	X				X		X				
10.3	Desgaste das correções de porta	X				X		X				
10.4	Piso danificado / irregular	X				X		X				

10.5	Ausência de corrimãos		X			X		X				
10.6	Cabina parando desnivelado	X				X		X				
11	Teto											
11.1	Espelho danificado / inexistente		X			X		X				
11.2	Iluminação insuficiente ou inoperante	X				X		X				
11.3	Intercomunicador inoperante/danificado	X				X		X				
11.4	Botões danificados	X				X		X				
11.5	Display danificado	X					X	X				
11.6	Botão "PO", (Abrir porta) inoperante	X				X		X				
11.7	Alarme inoperante	X				X		X				
12	TOPO DA CABINA											
12.1	Topo da cabina com sujeira e oxidação.	X					X			X		
12.2	Ausência de correto encaminhamento e arranjo da fiações	X					X			X		
12.3	Botoeira de Inspeção - Modelo Antigo	X				X				X		
12.4	Botoeira de Inspeção - Inoperante	X				X				X		
12.5	Botoeira de Inspeção - Danificada	X				X				X		
12.6	Ausência de graxeira na polia dos cabos	X					X			X		
12.7	Guarda-corpo / Inexistente / Danificado		X			X				X		
12.8	Lubrificadores de guia danificados / inexistentes	X					X			X		
12.9	Ausência de óleo nos Lubrificadores .	X					X			X		
12.10	Ausência da tampa de proteção em diversos componentes	X					X			X		
12.11	Modulo da BPE fixada inadequadamente	X					X			X		
12.12	Freio de segurança - Sujo/Oxidado	X				X				X		
13	OPERADOR DE PORTAS											
13.1	Desgaste da correia do operador de porta	X				X				X		
13.2	Desgaste da lona de freio do operador de porta	X				X				X		
13.3	Roldanas e suspensão com desgaste excessivo.	X				X				X		
13.4	Réguas de portas com desgaste / oxidadas	X				X				X		
13.5	Corrente do Operador de porta desregulada / com desgaste	X				X				X		
13.6	Desgaste das buchas das articulações	X				X				X		
13.7	Cabo de aço do operador de portas danificado / oxidado	X				X				X		
13.8	Batedor do operador danificado	X				X				X		
13.9	Contato - KSKB inoperante	X				X				X		
13.10	Arraste / rampa móvel enforcado / desregulado	X				X				X		
13.11	Porta desalinhada com batente	X				X				X		
13.12	Borrachas batentes danificadas ou inexistentes	X				X				X		
13.13	Visor danificado	X				X				X		
14	PAVIMENTOS											
14.1	Ausência dos bujões baioneta	X				X		X				
14.2	Visores danificados / Inexistentes	X				X		X				
14.3	Soleira inexistente	X				X		X				
14.4	Portas danificadas:	X				X		X				
14.5	Trinco sem a tampa de proteção	X				X		X				
14.6	Garfos mal fixados	X				X		X				
14.7	Trincos sujos e oxidados	X				X		X				
14.8	Ausência de mola impulsora	X				X		X				
14.9	Ditador / Dorma - Danificado	X				X		X				
14.10	Porta atritando com a soleira	X				X		X				
14.11	Destravamento de emergência	X				X		X				
14.12	Ausência das borrachas batentes	X				X		X				
14.13	Botoeiras e Displays	X				X		X				